Der unsichtbare Wäscheabwurf 2010

Entspricht der Baumusterprüfbescheinigungs-Nr. 6933/3.d



Welche Aussparungen müssen vor dem Einbau vorbereitet werden?

Wichtig ist, dass die Aussparungen gemäss unserem Aussparungsplan vorbereitet sind.

Welche Hilfsmittel gibt es, um die Aussparungen korrekt einzuplanen? Auf unserer Website können Architekten und Planer bequem die Dateien herunterladen um diese auf ihren Plänen zu integrieren. Somit sind auch gleich die Aussparungen mitdefiniert.

Bitte kontrollieren Sie die Aussparungen am Bau vorgängig, um unnötige Regiearbeiten zu vermeiden.

Hier geht's zur Download-Seite: https://www.b-koenig.ch/catalog/category/view/id/181

