

Entspricht der Baumusterprüfbescheinigungs-Nr. 6933/3.d

suvaPro
CERTIFICATION

Wann ist der ideale Einbauzeitpunkt? In der Regel in der Rohbauphase, d.h. wenn die Fenster montiert und das Dach errichtet ist, gleichzeitig mit der Rohrmontage.
Ideal ist jeweils ein Zeitfenster von 2 - 3 Wochen