

Entspricht der Baumusterprüfbescheinigungs-Nr. 6933/3.d

suvaPro
CERTIFICATION

Wo endet der Wäscheabwurf	Idealerweise endet der Wäscheabwurf an der Decke, d. h. beim geraden Auswurf kann er bündig enden beim schrägen Auslauf ragt das Schrägstück an der Decke aus der Wand.
Warum endet der Auswurf an der Decke	Dies bietet die Möglichkeit den restlichen Raum ungehindert zu nutzen.
Kann der Auswurf auch tiefer angesetzt werden	Ja, dann braucht es aber dazu konkrete Angaben um wieviel verlängert werden soll, um eine verbindliche Offerte zu erstellen.
Kann der Wäscheabwurf etagiert werden	Ein seitliches Verschieben ist nicht möglich. Nach hinten oder vorne schon. Das Mass ist von der Höhe abhängig. Dies bedarf einer speziellen Planung. Diese verschiebenden Stücke werden schon über ein Jahr in unserer Werkstatt vorgefertigt, um so die Funktionseinschränkungen zu umgehen.
Was, wenn ich in einem Stockwerk keine Wand habe	Der Wäscheabwurf kann auch freistehend durch ein Stockwerk geführt werden. Da er auf 2 Seiten mit Gipsfaserplatten belegt ist, ist es für einen versierten Gipser kein grosser Aufwand, diesen als Pfosten auszuarbeiten.
Kann ich im obersten Stockwerk die Einwurflappe weglassen und die Wäsche von oben einfüllen	Dies empfehlen wir nicht, aus folgenden Gründen: die zur Verfügung bleibende Öffnung ist dann nur sehr klein und für grosse Wäschestücke ungeeignet. Bitte beachten Sie, dass in der Regel die Schlafräume im Obergeschoss liegen. Der Schutz, den unsere Einwurflappe vor allfällig aufsteigendem Rauch aus dem Kellergeschoss bietet, kann nicht mehr gewährleistet werden.
Sturz	
Wie hoch muss der Sturz angesetzt sein	30cm über oberkant der obersten Einwurflappe (10cm um den Kanal oben zu verschliessen und 20cm um den Kanal in die Öffnung einfügen zu können)