

Vorgehen:	Grundlage	Allgemein	Detailliert
1	Bestimmen der Stockwerke	Anzahl Abwurfkanal	Der Standardkanal ist 2.7m lang inkl. Muffe. Die Nutzlänge beträgt 2.6m und wird auf dem Bau zugeschnitten.
2	Bestimmen Anzahl Einwurftüren	Können in jedem Stockwerk angeordnet werden	Gegenüberliegende Türen müssen um 25 cm in der Höhe verschoben sein, wobei die mehrgebrauchte Tür unten sein sollte.
3	Passende Wand wählen	Der Einbau ist in jeder Wand möglich die über 15 cm stark ist	sowie auch an Aussenwänden
4	Herunterladen: Ausparungsplan <a href="#">Downloads/Zeichnungen</a>	In Planung und Ausführung, weitergeben als Detail	Auch an Sanitär + Elektroplaner weitergeben wegen dem (Befestigungsbereich). Auch ist der Plan die Grundlage für die Offertstellung.
5	Auswurf im Keller schräg siehe auch Sicherheitsanforderung		Schräger Auswurf: Wenn unter dem Abwurfkanal eine Wand steht, die fluchtet, reicht das Anfangsstück ca. 3 cm aus der Wand heraus. Ist die Wandflucht Richtung Auswurf verschoben, muss der Auswurf verlängert werden, Standard 150mm oder nach Mass.
6	Auswurf im Keller gerade siehe auch Sicherheitsanforderung		Gerader Auswurf: Wenn unter dem Abwurfkanal keine Wand steht, ist zu beachten, ob die originale Vorhanghalterung passt oder angepasst werden muss.

7	Offerte verlangen mit Angabe über:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Abwurfkanal</li> <li>- Anzahl Einwurftüren</li> <li>- Anfangsstück</li> <li>- Auswurfverlängerung, wenn das Mass schon bestimmt werden kann</li> </ul>	Abschlussdeckel und Montageholz ergibt sich. Türgriff sollte erst im Design bestätigt sein. Auswurfabdeckung und Vorhang bestellen Sie erst, wenn der Raum fertiggestellt ist.
8	Bestellung auslösen, Auftragsnummer erhalten	Per Fax oder E-Mail, es folgt eine Auftragsbestätigung	Ein Werkvertrag wird von unserem Juristen bearbeitet und kostet ca. Fr. 500.00, was wir weiterbelasten.
9	Passendes Anfangsstück bestellen	Mit Auftragsnummer und Zustelladresse	Versand erfolgt per Post
10	<p>Montageformular herunterladen</p> <p><a href="#">Downloads/Techn. Dokumente</a></p> <p>ausdrucken, mit Kugelschreiber ausfüllen und retournieren per Mail oder Fax</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auftragsnummer</li> <li>- Kundename + Tel.-Nr.</li> <li>- Rechnungsadresse</li> <li>- Bauadresse GPS-fähig</li> <li>- Mobil-Nr. für Fragen</li> <li>- Auf Masstabelle angeben: Türenhöhe und unverwechselbare Bedienerseite oder Raumbezeichnung</li> </ul>	<p>Auftrag-Nr. finden auf unserer Auftragsbestätigung.</p> <p>Höhe Einwurftüre mit dem Benutzer bestimmen, Idealhöhe 1m unter Schulter des Benutzers, Angabe inkl. Bodenaufbauten, die nach unserer Montage noch gemacht werden.</p> <p>Montagetermin mit Zeitfenster von 1-2 Wochen (während Rohrmontage).</p> <p>Auswurfseite bezeichnen.</p>
11	Der Wäscheabwurf kann bei Ihnen montiert werden	<p>Serviceauto = Werkstatt</p> <p>Für Rückfragen bei Unsicherheiten verwenden wir die angegebene Mobil-Nr. auf dem Montageformular</p>	<p>Bei der Montage werden im Serviceauto der Abwurfkanal und das Montageholz zugeschnitten und anschliessend montiert.</p> <p>Eine Parkmöglichkeit vor Ihrem Bau ist deshalb erforderlich.</p>

12	Regiearbeiten	Gibt es nur im Ausnahmefall	Wurde der Aussparungsplan nicht eingehalten, dann muss gespitzt werden. Wird von uns gespitzt, verrechnen wir Regie. Nach dem Spitzen wird der anfallende Bauschutt nur zusammengewischt. Grund: die Entsorgung und Recyclingvorgaben sind immer baubezogen und uns nicht bekannt. Auch diese Leistung wäre regiepflichtig.
13	Es folgt die Rechnung	Für die erbrachte Leistung sowie verbrauchtes Material gemäss Auftragsbestätigung	Regiearbeiten oder eine zweite Anfahrt können zu Abweichungen gegenüber der Auftragsbestätigung führen.
14	Beim Fortschreiten ihres Baus wird nun klar, ob Sie im Keller die Auswurfabdeckung mit dem passenden Vorhang oder anderes Zubehör brauchen	Für die Bestellung der Auswurfabdeckung verwenden sie das Formular Auswurfabdeckung. In das Formular Auswurfabdeckung Masse eintragen und mailen oder faxen  <a href="#">Downloads/Techn. Dokumente</a>	Die Grösse richtet sich nach dem bereits bestehenden Auswurf. Ist dieser in einer Ecke, benötigen sie eine andere Abwicklung - dazu genügt eine Grundrisssskizze. Die Montage dieser Teile wird nach Aufwand verrechnet. Diese Teile können auch versandt werden zur Selbstmontage.
15	Standardgriff bestellen	Wir haben einen Standard-Griff + einen mit Zylinder-Öffnung im Sortiment, Versand per Post mit Montageanleitung	Standard-Griffe Das Drehschloss an der Türe muss in jedem Fall beibehalten werden (Brandschutz). Der Griff kann erst montiert werden, wenn der Maler die Türe gestrichen hat. Wir empfehlen eine abwaschbare Farbe wie z.B. bei Zimmertüren. Montiert werden kann jeder Griff mit einem 7mm ◇