

Montageanleitung / *Instruction pour le montage*

1. Am Wäscheabwurf-Türli Farbe oder Lackierung fertig stellen.
Terminer de peindre ou vernir la porte du dévaloir.
2. Öffnung für 4-kant vergrößern auf Ø 14 mm, am besten mit einem Senker, Holzspäne hinausblasen.
Agrandir le trou pour le carré à 14mm de diamètre. Au mieux avec un foret aléueur. Enlever les copeaux en suite.
3. Griff mit 4-kant ins Schloss stecken, Griffstellung beachten, Schloss offen - Griff senkrecht, Schloss geschlossen – Griff waagrecht
Insérer la poignée avec le carré dans la serrure. Contrôler la position de la poignée. Serrure ouverte = poignée position verticale, Serrure fermée = poignée position horizontale
4. Griff ausrichten, dabei auf leichtgängige Drehbewegung achten, Schrauben-löcher anzeichnen.
Ajuster la poignée et prêter attention aux mouvements rotatifs manoeuvrables. Tracer les trous pour les vises.
5. Im Zentrum der 2 Schraubenlöcher je ein 2 mm Loch bohren.
Au centre des deux trous des vises percer un trou de 2 mm jacqu'un.
6. Mit den beiliegenden Schrauben Griff anschrauben, leichtgängige Drehbewegungen kontrollieren.
Visser la poignée avec les vises ci-joints. Contrôler à nouveau les mouvements rotatifs.
7. Klemmt der Griff jetzt, dann wiederholen Sie Pos. 2, 3 und 4
Si la poignée est coincée, répéter les positions 2, 3 et 4.

